



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lúsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina

   @lusqtoff

• En Uruguay

 @lusqtoffgo.uy

 @lusqtoffgo

¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



INDICE

Especificaciones técnicas 2

Instrucciones para la instalación correcta de la unidad 2


Diagramas de conexión para diferentes tipos de motor 3

Operación 3

Garantía 4


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión: 220V - 50Hz
 Intensidad máx.: 16A
 Protección: IP65
 Presión máxima de trabajo: 10 bar
 Temperatura máx. de trabajo: 60 °C
 Conexión: 1" macho



- 1- Base
- 2- Panel
- 3- Tornillo de rosca
- 4- Tuerca
- 5- Clip de cable
- 6- Prensa-bobina
- 7- Control de agua
- 8- Junta tórica

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD



DIAGRAMAS DE CONEXIÓN PARA DIFERENTES TIPOS DE MOTOR




Diagrama de cableado para la conexión de bombas monofásicas de 110V hasta 1,1 KW.




Diagrama de cableado para la conexión de bombas monofásicas de 110V sobre 1.1KW. mediante interruptor de control remoto.

ESPECIFICACIONES PARA EL INTERRUPTOR DE CONTROL REMOTO

Capacidad mínima de contactos de 4KW. o 5,5 HP aprox. 110V.




Diagrama de cableado para la conexión de bombas de motor trifásicas de 380 V mediante interruptor de control remoto.

ESPECIFICACIONES PARA EL INTERRUPTOR DE CONTROL REMOTO

Capacidad mínima de contactos de 4KW. o 5,5 HP aprox. 110V.

OPERACIÓN

El controlador eléctrico ordena el arranque y la parada automáticos de la bomba de agua al abrir o cerrar cualquier grifo o válvula del sistema. El controlador puede mantener un flujo constante de agua en el sistema siempre que cualquier grifo en el sistema esté abierto durante el funcionamiento de las bombas.

PRECAUCIÓN

El controlador eléctrico se puede usar para agua potable o para sistemas de agua no potable. En las instalaciones donde ambos tipos de agua están presentes, asegúrese de que el agua potable no esté mezclada con la que no lo está.

ADVERTENCIA

Una mala conexión puede estropear el circuito electrónico.

GARANTÍA 2 AÑOS

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



**¡DESCARGÁ
CONTENIDO EXCLUSIVO!**

**COMUNIDAD
LUSQTOFF**

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR